



## Receptor Smart com controle remoto inteligente

A OrbiSat acaba de ampliar sua linha de receptores de satélite. O novo modelo Smart é analógico e mantém a mesma tecnologia e funções especiais do OS200 que você já conhece, porém ocupa menos espaço e o seu controle remoto é inteligente, para você controlar também as principais funções de sua TV. Com tecnologia super avançada, esta linha requer poucos minutos para ser instalada, proporcionando total satisfação em qualidade e na simplicidade de operação.

Controle também a sua TV!

Apontador numérico sonoro de antena

Tecla Azul Busca a melhor sintonia

Detector de LNBF

Busca cega de canais

Timer de até 120 minutos


### CARACTERÍSTICAS:

- Apontador de antena: numérico /sonoro\*
- Instalação simplificada: configura o LNBF\*
- Faz a Busca Cega de Canais\*
- Tecla Especial (E): limpa a imagem\*
- Canais Favoritos\*
- Proteção Anti-curto na instalação
- Função Last: retorna ao último canal assistido
- Função Sleep: timer programável até 120 minutos
- Possibilita programação manual de canais
- Controle remoto inteligente (Learning)
- Design moderno e compacto
- Aceita LNBF monoponto e multiponto
- Entrada RF para parabólica
- Saída A/V RCA (Cabo incluso)
- Opera nas frequências: 950~2150 MHz
- Bivolt automático: 90~260VAC



# Receptor Orbisat Smart- Controle remoto Inteligente

## Painel traseiro:



## Canais de TV no Star One C2:

GLOBO	FUTURA	REDE VIDA
SBT	TV ESCOLA	REDE 21
RECORD	TV BRASIL	TERRA VIVA
REDE FAMÍLIA	EDUCATIVA -PR	CANAL RURAL
REDE TV	TV SENADO	AGROCANAL
BAND	TV CAMARA	CANAL DO BOI
ESPORTE	TV NBR	NOVO CANAL
INTERATIVO	TV APARECIDA	SHOP TIME
IDEAL TV	CANÇÃO NOVA	POLISHOP
TV GAZETA	TV SECULO 21	CLARO TV
NOVO TEMPO	RIT	JUVENTUDE CRISTÃ

A disponibilidade e permanência dos canais são de total responsabilidade de suas emissoras, que podem alterá-los sem aviso prévio.

## Componentes de embalagem:


- 1 Receptor Analógico
- 1 Controle remoto inteligente
- 2 Pilhas AAA
- 1 Cabo A/V RCA
- 1 Manual do usuário

SUPOORTE  
(19) 21010500  
sac@orbisat.com.br

## Controle remoto inteligente:

O controle remoto inteligente permite programar algumas funções da TV. Dessa forma, com apenas um controle pode-se comandar o receptor e a TV de sua preferência. Para programar as teclas inteligentes (A e B, figura ao lado) siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla SET por 2 segundos, até o LED da tecla E permanecer aceso com brilho forte.
2. Com o LED aceso, pressione a tecla inteligente que deseja programar.
3. O LED começará a piscar.
4. Nesse momento pegue o controle da TV, aponte para a frente do controle inteligente (à 2cm de distância) e pressione a tecla que deseja armazenar.



5. Ao soltar a tecla do controle da TV, o LED do controle inteligente piscará mais rápido e em seguida permanecerá aceso. Nesse momento a sua primeira tecla foi armazenada. Para armazenar as outras teclas repita os passos 2 ao 5. Enquanto o LED estiver aceso você pode programar as outras teclas inteligentes.

Para salvar tecla SET e aguarde o LED apagar. Após finalizar, teste se as teclas programáveis estão funcionando corretamente. Caso tenha algum problema, repita o procedimento descrito.

ATENÇÃO: Após 48h sem as pilhas no controle remoto, as configurações armazenadas podem ser perdidas. Quando uma nova configuração é armazenada, a anterior é apagada.



## Dados de logística:

EMBALAGEM UNITÁRIA:  
Dimens.: 185 x 40 x 158mm  
Peso: 450 g

EMBALAGEM COLETIVA:  
Com 10 unidades  
Dimens.: 440x 195 x 172mm  
Peso bruto: 4,7kg  
Peso líquido: 4,5 kg

EAN 13: 789834853262 7  
EAN 14: 0789834853262 9



## Informações complementares:

**Apontador de antena:** Com a parabólica devidamente instalada e conectada ao receptor, esta função auxilia no alinhamento da parabólica com o satélite, indicando intensidade de sinal no display do receptor ou na tela da TV e pelo áudio da TV.

**Importante:** As 4 funções seguintes dependem da parabólica já alinhada com o satélite. **Instalação simplificada:** Agiliza a instalação do seu receptor ao reconhecer automaticamente o tipo de LNBF do sistema e iniciar a Busca de Canais. **Busca Cega de Canais:** Busca e memoriza canais analógicos disponíveis no satélite alinhado com a parabólica. **Tecla E:** Efeitos da natureza podem influenciar temporariamente a qualidade de recepção do sinal de sistemas via satélite. A Tecla E faz a correção momentânea destes efeitos, porém lembramos que a qualidade de partes como: antena, LNBF, cabos, conectores e uma instalação realizada por profissionais qualificados são vitais para o bom desempenho do sistema. **Sleep do receptor:** Função timer que desliga o receptor. **Canais Favoritos:** Permite mudar rapidamente (zapping) entre 3 programas escolhidos. Para gravar sintonize o canal desejado e pressione uma das três teclas "F1, F2 ou F3" por 3 segundos. Para assistir, acione-as naturalmente.

LINKS:

SMART



SUPOORTE



SITE

